PMPS - GRUE MOBILE REGGIANE MHC 65

Code opération / tâche	Libellé de l'opération / tâche de maintenance	Fréquence	Code de l'opération périodique
PMPSMRE1G000	**Opération I**	**200**	**OP1**
PMPSMRE2G000	**Opération II**	**600**	**OP2**
PMPSMRE3G000	**Opération III**	**1200**	**OP3**
PMPSMRE4G000	**Opération IV**	**2400**	**OP4**
PMPSMRE1G001	Contrôler (bruit) roulements du tambour treuil	200	OP1
PMPSMRE1G002	Contrôler et nettoyer les cartouches filtre à huile réservoir d'huile	200	OP1
PMPSMRE1G003	Contrôler et nettoyer le filtre a air d'alternateur	200	OP1
PMPSMRE1G004	Contrôler et nettoyer le filtre du système de lubrification de la grue	200	OP1
PMPSMRE1G005	Contrôler l'usure des gorges d'enroulement câble du tambour treuil	200	OP1
PMPSMRE1G006	Contrôler l'usure du câble acier	200	OP1
PMPSMRE1G007	Contrôler la charge des batteries	200	OP1
PMPSMRE1G008	Contrôler la fixation des batteries	200	OP1
PMPSMRE1G009	Contrôler la pression du système suspensions	200	OP1
PMPSMRE1G010	Contrôler la température d'huile en fonctionnement du coupleur de pompe	200	OP1
PMPSMRE1G011	Contrôler la température du carcasse de réducteur treuil	200	OP1
PMPSMRE1G012	Contrôler la température du carcasse du réducteur de rotation	200	OP1
PMPSMRE1G013	Contrôler la bonne fixation et le bon fonctionnement des fins de course	200	OP1
PMPSMRE1G014	Contrôler la bonne fixation et le bon fonctionnement de la commande électrique	200	OP1
PMPSMRE1G015	Contrôler la fixation barres de direction du châssis-roues	200	OP1
PMPSMRE1G016	Contrôler la fixation des pneumatiques du châssis-roues	200	OP1
PMPSMRE1G017	Contrôler la pression des pneus	200	OP1
PMPSMRE1G018	Contrôler la température du carcasse du coupleur frein treuil	200	OP1
PMPSMRE1G019	Contrôler la visibilité jauge à gasoil	200	OP1
PMPSMRE1G020	Contrôler le niveau d'huile du réducteur treuil	200	OP1
PMPSMRE1G021	Contrôler le bruit au niveau du réducteur treuil	200	OP1
PMPSMRE1G022	Contrôler le bruit de fonctionnement de la pompe hydraulique	200	OP1
PMPSMRE1G023	Contrôler le filtre à air du réservoir d'huile	200	OP1
PMPSMRE1G024	Contrôler le fonctionnement des manomètres du système de lubrification	200	OP1
PMPSMRE1G025	Contrôler le niveau de l' électrolyte dans les batteries	200	OP1
PMPSMRE1G026	Contrôler le niveau d'huile du circuit hydraulique-réservoir d'huile	200	OP1
PMPSMRE1G027	Contrôler le serrage des terminaisons des câbles de levage	200	OP1
PMPSMRE1G028	Contrôler le serrage fixation serre-câble du tambour treuil	200	OP1
PMPSMRE1G029	Contrôler le bon fonctionnement des arrêts d'urgence	200	OP1
PMPSMRE1G030	Contrôler le bon fonctionnement et nettoyer les tiges de verin hydraulique	200	OP1
PMPSMRE1G031	Contrôler le bruit au niveau des paliers de poulies	200	OP1
PMPSMRE1G032	Contrôler le bruit au niveau du réducteur de rotation	200	OP1
PMPSMRE1G033	Contrôler le bruit de fonctionnement des moteurs hydrauliques	200	OP1
PMPSMRE1G034	Contrôler le filtre à air du système de carburant	200	OP1
PMPSMRE1G035	Contrôler le fonctionnement de l'éclairage	200	OP1
PMPSMRE1G036	Contrôler le fonctionnement du caméra	200	OP1
PMPSMRE1G037	Contrôler le fonctionnement du display	200	OP1

PMPSMRE1G038	Contrôler le fonctionnement du klaxon, avertisseur sonore	200	OP1
PMPSMRE1G039	Contrôler le niveau d'huile du coupleur de pompe	200	OP1
PMPSMRE1G040	Contrôler le niveau d' huile moteur	200	OP1
PMPSMRE1G041	Contrôler le niveau d'huile du châssis-essieux	200	OP1
PMPSMRE1G042	Contrôler le niveau d'huile du coupleur frein treuil	200	OP1
PMPSMRE1G043	Contrôler le niveau d'huile du réducteur de rotation	200	OP1
PMPSMRE1G044	Contrôler le niveau du gasoil	200	OP1
PMPSMRE1G045	Contrôler le niveau du liquide de refroidissement	200	OP1
PMPSMRE1G046	Contrôler le pré filtre gasoil	200	OP1
PMPSMRE1G047	Contrôler le serrage des boulons du tambour treuil	200	OP1
PMPSMRE1G048	Contrôler le serrage des jantes sur moyeux	200	OP1
PMPSMRE1G049	Contrôler le serrage des plaquettes de fixation de poulies de guidage	200	OP1
PMPSMRE1G050	Contrôler le système de communication	200	OP1
PMPSMRE1G051	Contrôler les tuyaux et leurs raccords du circuit hydraulique	200	OP1
PMPSMRE1G052	Contrôler les armoires électriques	200	OP1
PMPSMRE1G053	Contrôler les commandes du tableau portatif	200	OP1
PMPSMRE1G054	Contrôler les fuites au niveau des verins hydrauliques	200	OP1
PMPSMRE1G055	Contrôler les poulies de guidage	200	OP1
PMPSMRE1G056	contrôler les prises et les fiches	200	OP1
PMPSMRE1G057	Contrôler l'état de La vitrerie	200	OP1
PMPSMRE1G058	Contrôler l'état des chemins de câbles	200	OP1
PMPSMRE1G059	Contrôler l'état des essuies glaces	200	OP1
PMPSMRE1G060	Contrôler l'état des pneus	200	OP1
PMPSMRE1G061	Contrôler l'état des robinets d'aller et de retour du circuit hydraulique	200	OP1
PMPSMRE1G062	Contrôler l'état des serrures, charnières et poignées	200	OP1
PMPSMRE1G063	Contrôler l'état des sièges	200	OP1
PMPSMRE1G064	Contrôler l'état du filtre de colmatage du coupleur frein treuil	200	OP1
PMPSMRE1G065	Contrôler l'état et la fixation de l'anémomètre	200	OP1
PMPSMRE1G066	Contrôler l'etat et la fixation de l'enrouleur	200	OP1
PMPSMRE1G067	Contrôler tenue du frein de stationnement du châssis-essieux	200	OP1
PMPSMRE1G068	Contrôler visuel de l'état du pignon d'attaque du réducteur de rotation	200	OP1
PMPSMRE1G069	contrôler visuelement le circuit d'échappement gaz	200	OP1
PMPSMRE1G070	Lubrifier les paliers de pignons du réducteur de rotation	200	OP1
PMPSMRE1G071	Nettoyer et serrer les bornes de batterie	200	OP1
PMPSMRE1G072	Nettoyer l’échangeur de chaleur des pompes hydrauliques	200	OP1
PMPSMRE1G073	Nettoyer l’échangeur de chaleur du coupleur de pompe	200	OP1
PMPSMRE1G074	Nettoyer l’échangeur de chaleur du refroidissement d'huile	200	OP1
PMPSMRE1G075	Nettoyer la grille d'arrivée d'air d'alternateur	200	OP1
PMPSMRE1G076	Nettoyer l'echangeur chaleur du coupleur frein treuil	200	OP1
PMPSMRE1G077	Graisser les axes de jonction	200	OP1
PMPSMRE1G078	Assurer la lubrification de chassis par un graissage manuel	200	OP1
PMPSMRE1G079	Contrôler la distribution de la graisse du chassis	200	OP1
PMPSMRE1G080	Contrôler et nettoyer le filtre du système de lubrification de chassis	200	OP1
PMPSMRE1G081	Contrôler les tuyaux et les raccords du lubrification du chassis	200	OP1
PMPSMRE1G082	Contrôler le niveau de graisse de la pompe du lubrification de la grue	200	OP1
PMPSMRE1G083	Contrôler la distribution de la graisse de la grue	200	OP1
PMPSMRE1G084	Contrôler les tuyaux et leurs raccords pour la lubrification de la grue	200	OP1

PMPSMRE1G085	Contrôler le chemin de câble et graisser les poulies	200	OP1
PMPSMRE1G086	Contrôler le graissage des paliers du tambour de treuil	200	OP1
PMPSMRE1G087	Contrôler le graissage des paliers de la couronne d'orientation	200	OP1
PMPSMRE1G088	Inspecter visuellement les systèmes de détection incendie et les autres systèmes de sécurité (capteurs, câbles, alarmes, …) pour identifier tout dommage ou détérioration.	200	OP1
PMPSMRE1G089	Effectuer les tests fonctionnels des systèmes de détection incendie et les autres systèmes de sécurité pour s'assurer de leur fonctionnement correct.	200	OP1
PMPSMRE1G090	Vérifier les alarmes et les notifications relatives aux systèmes de détection incendie et systèmes de sécurité	200	OP1
PMPSMRE1G091	Vérifier la présence des extincteurs aux endroits désignés et leur validité	200	OP1
PMPSMRE1G092	Verifier le bon fonctionnement des extracteurs d'air de la salle machine	200	OP1
PMPSMRE2G001	Changer le filtre à air du réservoir gasoil	600	OP2
PMPSMRE2G002	Changer les filtres à air	600	OP2
PMPSMRE2G003	Changer les filtres et préfiltre à gasoil	600	OP2
PMPSMRE2G004	Contrôler étanchéité des armoires électriques	600	OP2
PMPSMRE2G005	Contrôler l’usure des gorges des poulies	600	OP2
PMPSMRE2G006	Contrôler la fixation du turbocompresseur	600	OP2
PMPSMRE2G007	Contrôler la tension des courroies	600	OP2
PMPSMRE2G008	Contrôler le parallélisme des roues	600	OP2
PMPSMRE2G009	Contrôler les balais et les anneaux de contact de collecteur électrique	600	OP2
PMPSMRE2G010	Contrôler les connections câbles au niveau moteurs et armoires	600	OP2
PMPSMRE2G011	Contrôler l'état de brosses et bagues collectrices du collecteur électrique	600	OP2
PMPSMRE2G012	Contrôler l'état du collecteur électrique	600	OP2
PMPSMRE2G013	Effectuer la vidange d'huile et changer les filtres à huile du moteur diesel	600	OP2
PMPSMRE2G014	Evacuer l'eau du circuit du système carburant	600	OP2
PMPSMRE2G015	Nettoyer le radiateur à eau et à air (intercollaire)	600	OP2
PMPSMRE2G016	lubrifier l’articulation des arbres à cardan	600	OP2
PMPSMRE2G017	Lubrifier les axes cote tige des verins stabilisateurs du chassis	600	OP2
PMPSMRE2G018	Nettoyer et graisser le câble acier	600	OP2
PMPSMRE3G001	changer l’élément filtrant de l'échangeur de refroidissement huile	1200	OP3
PMPSMRE3G002	Changer l’élément filtrant de la pompe des pilotages	1200	OP3
PMPSMRE3G003	Changer l’élément filtre de l'échangeur des coupleurs freins treuil	1200	OP3
PMPSMRE3G004	Changer l'élément filtre circuit suralimentation	1200	OP3
PMPSMRE3G005	Changer les cartouches du filtre a huile du réservoir d'huile	1200	OP3
PMPSMRE3G006	Contrôler la fixation des composants électriques et nettoyer si nécessaire	1200	OP3
PMPSMRE3G007	contrôler l'isolement des moteurs électriques	1200	OP3
PMPSMRE3G008	Effectuer la vidange d'huile du réducteur de rotation	1200	OP3
PMPSMRE3G009	Effectuer la vidange d'huile du réducteur treuil	1200	OP3
PMPSMRE3G010	Effectuer la vidange du coupleur frein treuil	1200	OP3
PMPSMRE3G011	Effectuer la vidange du coupleur pompe	1200	OP3
PMPSMRE3G012	Remplacer l'élement filtre de l'échangeur du coupleur pompe	1200	OP3
PMPSMRE3G013	Nettoyer, graisser le pignon et la couronne d'orientation	1200	OP3
PMPSMRE4G001	Changer les éléments de filtrage du système de lubrification châssis	2400	OP4
PMPSMRE4G002	Changer les éléments de filtrage du système de lubrification de la grue	2400	OP4
PMPSMRE4G003	Contrôler et nettoyer les contacteurs et les cartes de la commande électrique	2400	OP4
PMPSMRE4G004	Contrôler l’état des enroulements d’alternateur	2400	OP4
PMPSMRE4G005	Contrôler l’usure de la couronne dentée	2400	OP4
PMPSMRE4G006	Contrôler la pression des circuits des pompes hydrauliques	2400	OP4
PMPSMRE4G007	Contrôler la compression du moteur	2400	OP4

PMPSMRE4G008	Contrôler les balais et les anneaux de contact de l'enrouleur sur flèche	2400	OP4
PMPSMRE4G009	Contrôler les roulements d’alternateur (surchauffe et bruit)	2400	OP4
PMPSMRE4G010	Effectuer la vidange d'huile du châssis-essieux	2400	OP4
PMPSMRE4G011	Effectuer la vidange d'huile du circuit hydraulique	2400	OP4
PMPSMRE4G012	Néttoyer le réservoir du gasoil	2400	OP4
PMPSMRE4G013	Remplacer le liquide de refroidissement du radiateur	2400	OP4