MARSA MAROC	PMPS - AUTOGRUE TEREX TRT90		
Code tache	**Libellé**	**Opération**	**Fréquence**
PMPSAGT1G000	**Opération I**	**OP1**	**Trimestrielle**
PMPSAGT2G000	**Opération II**	**OP2**	**Semestrielle**
PMPSAGT3G000	**Opération III**	**OP3**	**Annuelle**
PMPSAGT1G001	Contrôler le niveau du réservoir de carburant	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G002	Contrôler l'Indicateur de niveau DEF (Diesel Exhaust Fluid)	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G003	Contrôler le colmatage du filtre du réservoir d'huile hydraulique	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G004	Contrôler le Moufle de levage	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G005	Contrôler le colmatage du filtre à air	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G006	Contrôler le niveau de réfrigérant dans le radiateur	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G007	Entretien général des batteries	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G008	Lubrification de la denture de la couronne d'orientation	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G009	Contrôler la pression des pneumatiques	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G010	Contrôler le serrage des vis de fixation pneumatique	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G011	Contrôler le niveau d'huile treuils	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G012	Contrôler le niveau huile de réducteur d'orientation	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G013	Lubrifier les câbles	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G014	Contrôler le serrage des vis de treuils	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G015	Contrôler le serrage des boulons du réducteur d'orientation	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G016	Drainage du réservoir de carburant	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G017	Contrôler le fonctionnement du micro de fin de course montée du moufle (vérifier l'interruption de la manoeuvre)	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G018	Contrôler Fonctionnement du limiteur de charge (vérifier l'interruption de la manoeuvre de descente et de déploiement de flèche,montée treuil et rotation superstructure)	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G019	Contrôler l'absence de témoins d'alarme allumés	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G020	Contrôler la condition des pneumatiques (absence de fissures ou incisions)	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G021	Contrôler le purge réservoir d'air	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G022	Contrôler le serrage vis couronne d'orientation pour exclure les vis desserrées éventuelles	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G023	Contrôler le fonctionnement de l'avertisseur sonore	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G024	Contrôler le dispositif de fin de course treuil principal (contrôler l'interruption de la manoeuvre avec au moins trois tours morts d'enroulement du câble sur le tambour)	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G025	Contrôler le dispositif de fin de course treuil auxiliaire (contrôler l'interruption de la manoeuvre avec au moins trois tours morts d'enroulement du câble sur le tambour)	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G026	Contrôler Fixation correcte de l'extrémité sur la tête de la flèche	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G027	Contrôler Le câble du treuil principal s'enroule et se déroule correctement	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G028	Contrôler Le câble du treuil secondaire s'enroule et se déroule correctement	OP1	Trimestrielle

PMPSAGT1G029	Contrôler le déploiement correct de la flèche télescopique	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G030	Contrôler la Rentrée correcte de la flèche télescopique	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G031	Sortir et rentrer les poutres support des stabilisateurs	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G032	Confirmation sélection tableau des charges secteur frontal en translation seulement avec verrou de tourelle engagé	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G033	Contrôler Condition système de fixation moufle au chariot de la grue mobile	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G034	Contrôler Sécurité « homme mort »	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G035	Contrôler Câbles (contrôle de l'usure des câbles)	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G036	Contrôler Crochets (contrôle de l'usure des crochets)	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G037	Impossibilité de démarrer le moteur avec vitesse engagée	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G038	Contrôler Fonctionnement correct du braquage sur le pont AV	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G039	Contrôler Fonctionnement correct du braquage en crabe	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G040	Contrôler Fonctionnement correct du braquage concentrique	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G041	ContrôlerDispositif de blocage du braquage du pont AR	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G042	Contrôler Fonctionnement correct du frein de service	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G043	Contrôler Fonctionnement correct du frein de stationnement	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G044	Mise en place correcte du verrou des poutres de sortie des stabilisateurs	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G045	Mise en place correcte du verrou de rotation de la tourelle	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G046	Contrôler Fonctionnement correct sélection modalité de télescopage flèche	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G047	Remplacer le filtre à huile moteur diesel	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G048	Remplacer le filtre1 à gasoil	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G049	Remplacer le filtre2 à gasoil	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G050	Remplacer la crépine à gasoil	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G051	Remplacer le filtre à air primaire	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G052	Remplacer le filtre à air secondaire	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G053	Remplacer le filtre transmission	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G054	Remplacer le filtre hydraulique	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G055	Remplacer le filtre Deshumidificateur	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G056	Effectuer la vidange huile moteur	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G057	Effectuer la vidange huile transmission	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G058	Effectuer la vidange huile essieu	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G059	Remplacer le liquide de frein	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G060	Graisser la couronne	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G061	Inspecter visuellement les systèmes de détection incendie et les autres systèmes de sécurité (capteurs, câbles, alarmes, …) pour identifier tout dommage ou détérioration.	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G062	Effectuer les tests fonctionnels des systèmes de détection incendie et les autres systèmes de sécurité pour s'assurer de leur fonctionnement correct.	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G063	Vérifier les alarmes et les notifications relatives aux systèmes de détection incendie et systèmes de sécurité	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G064	Vérifier la présence des extincteurs aux endroits désignés et leur validité	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT1G065	Verifier le bon fonctionnement des extracteurs d'air de la salle machine	OP1	Trimestrielle
PMPSAGT2G001	Effectuer la vidange du l'huile des treuils	OP2	Semestrielle
PMPSAGT2G003	Effectuer le graissage des éléments de la flèche télescopique	OP2	Semestrielle

PMPSAGT2G004	Effectuer le graissage des câbles de levage	OP2	Semestrielle
PMPSAGT2G005	Remplacer la cartouche du filtre de climatisation	OP2	Semestrielle
PMPSAGT2G006	Contrôler la cartouche du sécheur d'air	OP2	Semestrielle
PMPSAGT2G007	Contrôler les éléments de fixation généraux	OP2	Semestrielle
PMPSAGT3G001	Effectuer la vidange du l'huile du reducteur rotation	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G002	Remplacer le déshumidificateur climatisation	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G003	Vérification du jeu pignon-couronne d'orientation	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G004	Effectuer la vidange huile hydraulique	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G005	Effectuer la vidange du liquide de refroidissement moteur	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G006	Contrôler le fluide frigorigène climatisation	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G007	Inspection des canalisations hydrauliques	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G008	Contrôler Serrage vis de fixation pont AV au châssis et pont AR au support oscillant	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G009	Examen visuel état des soudures de structure, châssis, tourelle et poutres de flèche (absence de fissures et/ou criques)	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G010	Contrôler Étanchéité des soupapes de blocage sur les vérins des stabilisateurs (vérifier que la tige des pistons ne rentre pas plus de 3 mm en 15 minutes, grue mobile à l'arrêt)	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G011	Contrôler Étanchéité des soupapes de blocage sur le vérin de levage (vérifier que la tige ne rentre pas plus de 3 mm en 15 minutes, grue mobile à l'arrêt)	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G012	Contrôler Étanchéité des soupapes de blocage sur le vérin de télescopage (vérifier que la tige ne rentre pas plus de 3 mm en 15 minutes, grue mobile à l'arrêt)	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G013	Contrôler Étanchéité du frein du treuil (vérifier que le tambour n'a pas une rotation (dans le sens de déroulement du câble) supérieure à 5° dans les 15 minutes	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G014	Contrôler Étanchéité du groupe de rotation de la superstructure (grue mobile immobilisée d'un seul côté et inclinée de 4° latéralement, vérifier que la superstructure ne tourne pas)	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G015	Contrôler Alignement de la flèche (déployer complètement la flèche et examiner visuellement que les éléments sont bien alignés)	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G016	Contrôler Étanchéité des vérins de blocage de l'oscillation du pont arrière	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G017	Vérifier étalonnage du système de contrôle En soulevant des masses connues à distances fixes vérifier que ces valeurs sont inférieures à 10% de la charge	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G018	Effectuer le remplacement du liquide radiateur	OP3	Annuelle
PMPSAGT3G019	Effectuer le remplacement de la courroie (V-BELT)	OP3	Annuelle