MARSA MAROC	PMPS CHARIOTS ELEVATEURS		
Code opération / tâche	Libellé de l'opération / tâche de maintenance	Fréquence	Code de l'opération périodique
OP1	Opération I	200	OP1
OP2	Opération II	600	OP2
OP3	Opération II	1200	OP3
PMPSETH1G001	Vérifier l'état et le niveau d'huile de la boite à vitesse et appoint si nécessaire,	200	OP1
PMPSETH1G002	Vidanger et remplacer l'huile du carter moteur,	200	OP1
PMPSETH1G003	Remplacer le filtre à huile moteur,	200	OP1
PMPSETH1G004	Remplacer le filtre à gasoil,	200	OP1
PMPSETH1G005	Nettoyer le filtre de la pompe d'alimentation,	200	OP1
PMPSETH1G006	Nettoyer le filtre à air,	200	OP1
PMPSETH1G007	Nettoyer le reniflard de carter,	200	OP1
PMPSETH1G008	Contrôle Switch et ressort de la pédale d'approche	200	OP1
PMPSETH1G009	Contrôler et régler le régime de ralenti du moteur,	200	OP1
PMPSETH1G010	Vérifier le frein DE PARKING , réglage et remise en état si nécessaire	200	OP1
PMPSETH1G011	Vérifier l'état du ventilateur et remise en état si nécessaire.	200	OP1
PMPSETH1G012	Vérifier et régler les tensions des courroies si nécessaire,	200	OP1
PMPSETH1G013	Vérifier et remettre en état l'étanchéité de tout le système hydraulique et remplacer si nécessaire les flexibles.	200	OP1
PMPSETH1G014	Vérifier et remettre en état les jantes si nécessaire	200	OP1
PMPSETH1G015	Vérifier le niveau d'huile du pont avant et appoint si nécessaire.	200	OP1
PMPSETH1G016	Vérifier le serrage des boulons pont et mat, moteur et boite à vitesse.	200	OP1

PMPSETH1G017	Vérifier et mettre à niveau l'huile de frein,	200	OP1
PMPSETH1G018	Vérifier le système de freinage de service, réglage et remise en état si necessaire	200	OP1
PMPSETH1G019	Lubrifier de la tringlerie et la pédale de frein	200	OP1
PMPSETH1G020	Régler si nécessaire la pédale de frein .	200	OP1
PMPSETH1G021	Serrer les écrous des roues avant et arrière.	200	OP1
PMPSETH1G022	Contrôler l'état de fonctionnement du compteur horaire et remplacer si nécessaire	200	OP1
PMPSETH1G023	Contrôler la densité et le niveau d'électrolyte des batteries,	200	OP1
PMPSETH1G024	Vérifier et remettre en état le fonctionnement des instruments de contrôle (thermomètre, manomètre, indicateur de charge, lampe témoin et autres éléments du tableau de bord) si nécessaire,	200	OP1
PMPSETH1G025	Vérifier et remettre en état si nécessaire de l'installation électrique (éclairage, signalisation, gyrophare, klaxon, avertisseur de marche arrière)	200	OP1
PMPSETH1G026	Remplacer le prés filtre à gasoil séparateur d'eau (siexiste)	200	OP1
PMPSETH1G027	Vérifier la charge batterie.	200	OP1
PMPSETH1G028	Vérifier le jeu de l'essieu arrière (axe de fusse, chape, axe de bielette,axe centrale, axe d'oscillation)	200	OP1
PMPSETH1G029	Vérifier l'état du vérin de direction et leurs axes articulations : axes, bagues, roulements rotules	200	OP1
PMPSETH1G030	Vérifier et remettre en état des différents éléments du tablier, du mât, des fourches, du talon du tablier et glissières des élévateurs,	200	OP1
PMPSETH1G031	Vérifier et serrer toute la boulonnerie si nécessaire en particulier du tablier, du mât, des fourches, du talon du tablier et glissières	200	OP1
PMPSETH1G032	Nettoyer, régler et lubrifier la chaîne du système de levage.	200	OP1
PMPSETH1G033	Procéder au lavage complet de l'engin et graissage de tous les organes de l'engin,	200	OP1
PMPSETH1G034	Détecter les bruits anormaux,	200	OP1
PMPSETH1G035	Graisser les roulements de roues arrière et contrôler le jeu, (les roulements des roues avant sont lubrifiés par l'huile du pont)	200	OP1
PMPSETH1G036	Contrôler l'état des bornes des batteries, serrer les connexions.	200	OP1
PMPSETH1G037	Vérifier le niveau d'huile du réservoir hydraulique	200	OP1

PMPSETH1G038	Vérifier les commandes des vérins	200	OP1
PMPSETH1G039	Vérifier et remettre en état si nécessaire la jauge de carburant	200	OP1
PMPSETH2G001	Remplacer l'élément de filtre à air,	600	OP2
PMPSETH2G002	Contrôler la couleur des gaz d'échappement,	600	OP2
PMPSETH2G003	Vérifier les commandes des vitesses.	600	OP2
PMPSETH2G004	Vérifier l'état des fils conducteurs, des fusibles et des relais	600	OP2
PMPSETH2G005	Vérifier le bon fonctionnement de l'orbitrole.	600	OP2
PMPSETH2G006	Contrôler la tension de la chaîne de levage,	600	OP2
PMPSETH2G007	Contrôler le jeu des galets du mât,	600	OP2
PMPSETH2G008	Contrôler l'état des sièges et remettre en état si nécessaire	600	OP2
PMPSETH3G001	Vérifier l'usure des éléments du système de freinage de parking (disques de frein/plaquettes de frein /garniture/tambour) et remettre en état si nécessaire	1200	OP3
PMPSETH3G002	Contrôler le jeu de soupapes et reprendre le réglage si nécessaire	1200	OP3
PMPSETH3G003	Vidanger l'eau du radiateur (à 2000h pour la plupart des constructeurs)	1200	OP3
PMPSETH3G004	Contrôler l'état des cardans, croisillons du cardans, et arbre de transmission et autres organes de transmission et remplacer les pièces jugées défectueuses,	1200	OP3
PMPSETH3G005	Contrôler l'état des bougies de préchauffages,	1200	OP3
PMPSETH3G006	contrôle des injecteur et tarage si necessaire	1200	OP3
PMPSETH3G007	Relever le taux de compression dans les cylindres	1200	OP3
PMPSETH3G008	Contrôler et régler la pompe d'injection, si nécessaire.	1200	OP3
PMPSETH3G009	Rincer le circuit de refroidissement à l'aide d'un appareil de débouchage.	1200	OP3
PMPSETH3G010	Vérifier et régler l'angle de braquage des roues,	1200	OP3
PMPSETH3G011	Vérifier le jeu de d'axe central	1200	OP3

PMPSETH3G012	Contrôler la charge de l'alternateur à l'aide de l'appareil de charge.	1200	OP3
PMPSETH3G013	Démonter et effectuer une visite complète de l'alternateur,	1200	OP3
PMPSETH3G014	Démonter et effectuer une visite complète du démarreur si nécessaire;	1200	OP3
PMPSETH3G015	Contrôler et remplacer si nécessaire les bougie de démarrage	1200	OP3
PMPSETH3G016	Relever la charge de l'alternateur.	1200	OP3
PMPSETH3G017	Remplacer l'huile de la boîte à vitesse,	1200	OP3
PMPSETH3G018	Remplacer le filtre de l'huile de la boîte à vitesse,	1200	OP3
PMPSETH3G019	Remplacer l'huile du pont avant	1200	OP3
PMPSETH3G020	Relever la pression de l'huile de la pompe de la boite à vitesse.	1200	OP3
PMPSETH3G021	Remplacer l'huile de frein	1200	OP3
PMPSETH3G022	Vérifier l'usure des éléments du système de freinage de service (disques de frein/plaquettes de frein /garniture/tambour) et remettre en état si nécessaire	1200	OP3
PMPSETH3G023	Relever la pression d'huile hydraulique	1200	OP3
PMPSETH3G024	Remplacer le filtre à huile hydraulique	1200	OP3
PMPSETH3G025	Nettoyer la crépine d'huile hydraulique.	1200	OP3
PMPSETH3G026	Vidanger le circuit d'huile hydraulique	1200	OP3
PMPSETH3G027	Vérifier l'état du pot d'échappement	1200	OP3
PMPSETH3G028	Laver et graisser l'engin.	1200	OP3
PMPSETH3G029	Mesurer l'usure des chaines et la comparer avec les normes	1200	OP3