PMPS DES CHARGEUSES

Code opération / tâche	Libellé de l'opération / tâche de maintenance	Fréquence	Code de l'opération périodique
OP1	Opération I	200	OP1
OP2	Opération II	600	OP2
OP3	Opération II	1200	OP3
PMPSNGO1G001	Vidanger et remplacer l'huile du moteur	200	OP1
PMPSNGO1G002	Remplacer le filtre à huile moteur	200	OP1
PMPSNGO1G003	Remplacer le filtre à combustible	200	OP1
PMPSNGO1G004	Vidange séparateur d'eau et nettoyage de sa cuve	200	OP1
PMPSNGO1G005	Nettoyer la cuve des prés-filtre à air	200	OP1
PMPSNGO1G006	Nettoyage du filtre à air et de son socle interne	200	OP1
PMPSNGO1G007	Nettoyer le faisceau du radiateur	200	OP1
PMPSNGO1G008	Contrôler le niveau d'eau et appoint si nécessaire avec eau antigel	200	OP1
PMPSNGO1G009	Vérifier l'état du ventilateur	200	OP1
PMPSNGO1G010	Vérifier et régler si nécessaire les tensions des courroies	200	OP1
PMPSNGO1G011	Détection des bruits anormaux du moteur	200	OP1
PMPSNGO1G012	Contrôler le bouchon du radiateur	200	OP1
PMPSNGO1G013	Vérifier le niveau d'huile hydraulique et appoint si nécessaire	200	OP1
PMPSNGO1G014	Vérifier et remettre en état l'étanchéité de tout le système hydraulique et remplacer si nécessaire	200	OP1
PMPSNGO1G015	Contrôler le niveau d'huile de la transmission hydrostatique	200	OP1
PMPSNGO1G016	Vérifier et remettre en état l'étanchéité de tout le système de transmission hydrostatique et remplacer si nécessaire	200	OP1

PMPSNGO1G017	Contrôler la pression de gonflage des pneus	200	OP1
PMPSNGO1G018	Contrôler le niveau d'huile du différentiel et du réducteur	200	OP1
PMPSNGO1G019	Contrôler l'accumulateur de frein	200	OP1
PMPSNGO1G020	Vérifier les pivots d'oscillation d'essieu	200	OP1
PMPSNGO1G021	Vérifier et graisser le pivot d'articulation	200	OP1
PMPSNGO1G022	Graisser les paliers des vérins de direction	200	OP1
PMPSNGO1G023	Vérifier le limiteur de levage et le bon fonctionnement des capteurs de godet et de levage	200	OP1
PMPSNGO1G024	Contrôle du filtre remplacer s'il contient des particules métalliques	200	OP1
PMPSNGO1G025	Contrôle l'alignement du cardan et le graissage des croisillons	200	OP1
PMPSNGO1G026	Détection des bruits au niveau des réducteurs et de la boite de vitesse et ponts	200	OP1
PMPSNGO1G027	Vérification, réglage et remise en état du système de freinage de service si necessaire	200	OP1
PMPSNGO1G028	Contrôler et remise en etat le frein de parking	200	OP1
PMPSNGO1G029	Contrôler la densité et le niveau d'électrolyte des batteries	200	OP1
PMPSNGO1G030	Vérifier et remettre en état les indicateurs du tableau de bord (Thermomètre manomètre lampes témoins indicateur de charge .....)	200	OP1
PMPSNGO1G031	Vérification remise en état si nécessaire de l'éclairage et de la signalisation, (feux de route , feux de signalisation, gyrophare)	200	OP1
PMPSNGO1G032	Vérification remise en état si nécessaire des avertisseurs sonores (klaxon, avertisseur marche arrière)	200	OP1
PMPSNGO1G033	Vérifier la charge batterie	200	OP1
PMPSNGO1G034	Vérifier l'état du disjoncteur fusibles et relais	200	OP1
PMPSNGO1G035	Vérifier les commandes electrique du tableau de bord	200	OP1
PMPSNGO1G036	Contrôle l'état des capteurs température	200	OP1
PMPSNGO1G037	Contrôle l'état des capteurs pression	200	OP1
PMPSNGO1G038	Contrôle l'état des capteurs de vitesse	200	OP1
PMPSNGO1G039	Serrer la fixation des batteries	200	OP1

PMPSNGO1G040	Graisser complètement l’engin (des axes du vérin d'inclinaison bras ….)	200	OP1
PMPSNGO1G041	Remplir le réservoir de lave glace avec un solvant	200	OP1
PMPSNGO1G042	Contrôler l'ouverture et la fermeture des portières de la cabine et du capot moteur	200	OP1
PMPSNGO1G043	Contrôler la pédale d'accélérateur	200	OP1
PMPSNGO1G044	Lavage complet de l'engin	200	OP1
PMPSNGO1G045	Contrôler l'usure des lames du godet	200	OP1
PMPSNGO1G046	verifier le bon fonctionnement de la centrale de graissage et controler son reglage	200	OP1
PMPSNGO1G047	Controler l'etat des flexibles de graissage	200	OP1
PMPSNGO2G001	Contrôler et Nettoyage bouchon du réservoir carburant et tamis	600	OP2
PMPSNGO2G002	Contrôler les bras du godet	600	OP2
PMPSNGO2G003	Contrôler l’état des graisseurs	600	OP2
PMPSNGO2G004	Contrôler les réglages du siège conducteur	600	OP2
PMPSNGO2G005	Contrôler les bornes des batteries	600	OP2
PMPSNGO2G006	Contrôler les moteurs d'essuie glace avant et arrière	600	OP2
PMPSNGO2G007	Vérifier la commande de verrouillage du levier de commande hydraulique	600	OP2
PMPSNGO2G008	Vérifier l'état des vérins du godet	600	OP2
PMPSNGO2G009	Remplacer le filtre de transmission	600	OP2
PMPSNGO2G010	Contrôler le serrage des roues	600	OP2
PMPSNGO2G011	Vérifier la vitesse marche avant et arrière vitesse lente et vitesse rapide	600	OP2
PMPSNGO2G012	Contrôler le mode d'approche en douceur	600	OP2
PMPSNGO2G013	Vérifier les tiges vérin de direction	600	OP2
PMPSNGO2G014	Vérifier le fonctionnement de l'orbitrole	600	OP2
PMPSNGO2G015	Vérifier l'angle de braquage	600	OP2

PMPSNGO2G016	Vidanger l’huile du différentiel et du réducteur	600	OP2
PMPSNGO2G017	Vidanger l’huile transmission	600	OP2
PMPSNGO2G018	Remplacer les filtres à air primaire et secondaire	600	OP2
PMPSNGO2G019	Contrôler l’indicateur de colmatage du filtre à air	600	OP2
PMPSNGO2G020	Contrôler la couleur des gaz d'échappement	600	OP2
PMPSNGO2G021	Nettoyer la cuve du séparateur d'eau du filtre	600	OP2
PMPSNGO2G022	Contrôler le régime de ralentie moteur	600	OP2
PMPSNGO2G023	Vidanger et rinçage du liquide de refroidissement	600	OP2
PMPSNGO2G024	Vérifier l'etat du tendeur de couroie	600	OP2
PMPSNGO3G001	Contrôler les vis au niveau du cadre (ROPS) et remplacer si nécessaire	1200	OP3
PMPSNGO3G002	Purger l'eau et les dépôts du réservoir carburant	1200	OP3
PMPSNGO3G003	Contrôler les axes des bras du godet et vérin direction	1200	OP3
PMPSNGO3G004	Contrôler et lubrifier les coulisses du siège conducteur	1200	OP3
PMPSNGO3G005	Vérifier l'état du pot d’échappement	1200	OP3
PMPSNGO3G006	contrôle generale de circuit de climatisation et changement de filtre	1200	OP3
PMPSNGO3G007	Vérifier la jauge gasoil	1200	OP3
PMPSNGO3G008	Vidanger et remplacer les l'huile hydraulique et les filtres du circuit hydraulique	1200	OP3
PMPSNGO3G009	Vérifier l’usure des éléments du système de freinage de service	1200	OP3
PMPSNGO3G010	Contrôler le serrage des boulons moteur hydraulique et pompe	1200	OP3
PMPSNGO3G011	Relever la pression hydraulique	1200	OP3
PMPSNGO3G012	Contrôler les garnitures de frein parking et remplacer si nécessaire	1200	OP3
PMPSNGO3G013	Contrôler le tarage des injecteurs, remplacement si nécessaire controler les injecteurs et proceder au tarrage si necessaire	1200	OP3
PMPSNGO3G014	Relever le taux de compression du moteur	1200	OP3

PMPSNGO3G015	Contrôler le jeu réglage des soupapes et réglage si necessaire	1200	OP3
PMPSNGO3G016	Contrôler et calage de la pompe d'injection si necessaire	1200	OP3
PMPSNGO3G017	Contrôler le thermostat	1200	OP3