MARSA MAROC	PMPS DES TRACTEURS A SELLETTES		
Code opération / tâche	Libellé de l'opération / tâche de maintenance	Fréquence	Code de l'opération périodique
OP1	**Opération 1**	**200**	**OP1**
OP2	**Opération 2**	**400**	**OP2**
OP3	**Opération 3**	**1200**	**OP3**
PMPSTSE1G001	Purger les réservoirs d'air comprimé.	200	OP1
PMPSTSE1G002	Contrôler les réservoirs d''air.	200	OP1
PMPSTSE1G003	Vérifier le bon fonctionnement du sécheur d'air	200	OP1
PMPSTSE1G004	Contrôler l'usure des garnitures de frein	200	OP1
PMPSTSE1G005	vérifier le bon fonctionnement des frein	200	OP1
PMPSTSE1G006	Nettoyer le moteur avec un nettoyeur haute pression à eau chaude	200	OP1
PMPSTSE1G007	changer l'huile moteur.	200	OP1
PMPSTSE1G008	changer les filtres à huile moteur.	200	OP1
PMPSTSE1G009	vérifier l''indicateur de colmatage des filtres à air	200	OP1

PMPSTSE1G010	nettoyer le filtre décanteur et la séparatrice carburante eau	200	OP1
PMPSTSE1G011	vérifier le radiateur et le circuit de refroidissement et vérifier les fuites	200	OP1
PMPSTSE1G012	vérifier le fonctionnement du thermostat d'eau	200	OP1
PMPSTSE1G013	vérifier l''état de la tuyauteries	200	OP1
PMPSTSE1G014	vérifier et réajuster si nécessaire tous les niveaux	200	OP1
PMPSTSE1G015	vérifier la tension et l''usure des courroies	200	OP1
PMPSTSE1G016	contrôler et régler le régime du ralenti du moteur	200	OP1
PMPSTSE1G017	contrôler la couleur des gaz d''échappement	200	OP1
PMPSTSE1G018	contrôler (visuel) la pompe à eau.	200	OP1
PMPSTSE1G019	serrer les différents boulons et écrous.	200	OP1
PMPSTSE1G020	contrôler le serrage des boulons de fixaation des ressorts à la lame	200	OP1
PMPSTSE1G021	Controler Le fonctionnement de la sellette	200	OP1
PMPSTSE1G022	vérifer le mécanisme tournant du siège	200	OP1
PMPSTSE1G023	vérifier le serrage des boulons de la sellette	200	OP1

PMPSTSE1G024	Laver sous pression et nettoyer l'engin	200	OP1
PMPSTSE1G025	Graisser completement l''engin,	200	OP1
PMPSTSE1G026	Etablir un rapport détaillé sur l’état de l'engin	200	OP1
PMPSTSE1G027	vérifier et réajuster si nécessaire la densité d'électrolyte des batteries	200	OP1
PMPSTSE1G028	contrôler l'état des bornes des batteries, les enduire de vaseline et serrer les connexions	200	OP1
PMPSTSE1G029	vérifier l''état des fils conducteurs.	200	OP1
PMPSTSE1G030	contrôler la charge des batteries et alternateurs	200	OP1
PMPSTSE1G031	vérifier l'alternateur et le démarreur	200	OP1
PMPSTSE1G032	vérifier le système d''éclairage et de signalisation, avertisseur marche arrière et contrôle gyrophare	200	OP1
PMPSTSE1G033	vérifier les instruments de bord et leur fonctionnement	200	OP1
PMPSTSE1G034	vérifier le fonctionnements des essuies glaces et avertisseurs sonores	200	OP1
PMPSTSE1G035	Controler le niveau d''huile de tous les systèmes hydrauliques	200	OP1
PMPSTSE1G036	Controler tous les filtres à huile du système hydraulique	200	OP1
PMPSTSE1G037	contrôler les fuites des différents vérins et l'état des tiges	200	OP1

PMPSTSE1G038	Controler l''etat des roues et des jantes et serrer les boulons des roues	200	OP1
PMPSTSE1G039	contrôler et réajuster si nécessaire le niveau d'uile de la boîte à vitesse	200	OP1
PMPSTSE1G040	Contrôler les moyeux des roues.	200	OP1
PMPSTSE1G041	Nettoyer le reniflard du pont.	200	OP1
PMPSTSE1G042	vérifier l''usure et la pression des pneus	200	OP1
PMPSTSE1G043	Contrôler et réajuster si nécessaire le niveau d'uile dans le différentiel et dans les réductions finales	200	OP1
PMPSTSE1G044	Controler le serrage des boulons de fixation des arbres de transmission	200	OP1
PMPSTSE2G001	vérifier les circuits d''admission et d'échappement de l'air	400	OP2
PMPSTSE2G002	vérifier et nettoyer le filtre reniflard du réservoir gasoil	400	OP2
PMPSTSE2G003	contrôler le turbocompresseur sans démontage	400	OP2
PMPSTSE2G004	Remplacer les filtres à gasoil	400	OP2
PMPSTSE2G005	Remplacer le filtre à air.	400	OP2
PMPSTSE2G006	vidanger l''eau et sédiment des réservoirs à combustible	400	OP2
PMPSTSE2G007	vidanger l''eau et sédiment des réservoirs hydrauliques	400	OP2

PMPSTSE2G008	changer les filtres de transmission.	400	OP2
PMPSTSE2G009	changer l''huile de transmission.	400	OP2
PMPSTSE2G010	vérifier le parallélisme des roues.	400	OP2
PMPSTSE2G011	vérifier et régler l''angle de braquage.	400	OP2
PMPSTSE2G012	Controler le Niveau d''huile Boite de transfert (si moteur 4x4)	400	OP2
PMPSTSE2G013	Vidanger l''huile de la boite de transfert (si moteur 4x4)	400	OP2
PMPSTSE3G001	changer le filtre sécheur d''air.	1200	OP3
PMPSTSE3G002	tarer les injecteurs (si moteur à injection directe)	1200	OP3
PMPSTSE3G003	Contrôler la pompe d''injection au banc d'essai (si le moteur est à injection directe)	1200	OP3
PMPSTSE3G004	contrôler la pompe à eau.	1200	OP3
PMPSTSE3G005	Vérifier et étancher si nécessaire les fuites d'air, de gaz et d'huile du turbo compresseur	1200	OP3
PMPSTSE3G006	changer le liquide de refroidissement et rincer le circuit de refroidissement et le radiateur	1200	OP3
PMPSTSE3G007	vérifier et régler le jeu des soupapes.	1200	OP3
PMPSTSE3G008	Démonter le cartère moteur, rincer et nettoyer la crépine	1200	OP3

PMPSTSE3G009	Prélever des échantillons de l'huile du moteur pour analyses	1200	OP3
PMPSTSE3G010	Diagnostiquer l'état du moteur (Taux de Compression, silent blocs, tuyaux d'admission, collecteur d'échappement,,,)	1200	OP3
PMPSTSE3G011	Démonter et controler l''alternateur et le démarreur	1200	OP3
PMPSTSE3G012	Vidanger l'huile du système hydraulique	1200	OP3
PMPSTSE3G013	Changer les filtres à huile du système hydraulique	1200	OP3
PMPSTSE3G014	changer le filtre reniflard hydraulique.	1200	OP3
PMPSTSE3G015	Démonter et controler les pompes hydrauliques	1200	OP3
PMPSTSE3G016	Vidanger l'huile du différentiel et des réductions finales	1200	OP3