PMPS - NACELLE GENIE SX180

Code tache	Libellé	Opération	Fréquence
PMPSNGN1G000	**Opération I**	**OP1**	**MENSUELLE**
PMPSNGN2G000	**Opération II**	**OP2**	**TRIMESTRIELLE**
PMPSNGN3G000	**Opération III**	**OP3**	**ANNUELLE**
PMPSNGN1G001	Contrôler le niveau d'huile moteur	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G002	Contrôler la présence des fuites sur les conduites Moteur/installation hydraulique	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G003	Nettoyer le filtre d'air	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G004	inspecter le circuit d'échappement	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G005	Contrôle des pneus, roues , et couple de serrage des roues	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G006	Contrôle visuel de l'huile hydraulique	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G007	Contrôle de l'état des contacteurs	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G008	Contrôle de l'état des batteries	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G009	Contrôle des commandes au sol de la nacelle	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G010	contrôle des alarmes sonores et feu de signalisation	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G011	contrôle du mecanisme d'auto ajustement du niveau de la plate-forme	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G012	contrôle de la vitesse de deplacement de la nacelle en mode repliée	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G013	contrôle de la vitesse de deplacement de la nacelle en mode relevé ou dépliée	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G014	contrôle de la vitesse de deplacement de la nacelle en mode dépliée et relevé modele ALC-1000-	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G015	contrôle du capteur de niveau (situé au niveau de la plate forme tournante)	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G016	contrôle du capteur primaire d'angle de la flèche	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G017	Contrôle des fin de courses de sécurité (Limites Hauteurs/Portées)	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G018	contrôle du système de protection de l'operateur (si la bar de declanchement existe)	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN1G019	Contrôle du bon fonctionnement de l'anémomètre	OP1	MENSUELLE
PMPSNGN2G001	Remplacer le filtre primaire de gazoil (filtre separateur d'eau)	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G002	inspecter les bougies de prechauffage	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G003	Régler les courroies trapézoïdale	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G004	Controler la configuration des freins	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G005	Contrôle des filtres hydrauliques	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G006	Contrôle du câblage electrique	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G007	Contole du circuit d'echappement	OP2	TRIMESTRIELLE

PMPSNGN2G008	Contrôle et ajustement du regime moteur (RPM)	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G009	Contrôle du système d'alimentation de secours	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G010	contrôle la sélection du regime moteur (idle)	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G011	contrôle de l'etiquette de calibration modele ALC-1000-	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G012	teste du système de restoration "Recovery"	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN2G013	contrôle des freins	OP2	TRIMESTRIELLE
PMPSNGN3G001	Vidanger l'huile du moteur	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G002	remplacer le filtre huile du moteur	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G003	remplacer le filtre à air du moteur	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G004	Inspecter les conduites d'admission d'air frais	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G005	Remplacer le filtre secondaire de gazoil	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G006	Inspecter les durites et colliers	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G007	Remplacer le filtre by-pass d'huile moteur	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G008	Inspecter les supports du moteur (silent Bloc)	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G009	Controler le dispositif de demarrage à froid	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G010	verifier les batteries / connecteurs/ cables	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G011	Contrôler et ajuster si nécessaire le jeu des soupapes	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G012	Vidanger l'huile du pont et reducteurs	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G013	remplacer les courroies trapézoïdale	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G014	Vidanger le circuit hydraulique	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G015	Remplacer les filtres hydrauliques	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G016	Tester le fonctionnement du mecanisme de roue libre (free wheel)	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G017	Controler les plaques de friction de la flèche et mesurer leurs epaisseurs	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G018	Graisser les plaques de friction	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G019	controler le jeu d'engrenage du mécanisme d'orientation	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G020	graissager les roulements des axes de direction	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G021	Remplacer la courroie dentée	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G022	Remplacer courroie trapézoïdale et poulie tendeur	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G023	Nettoyer l'aftercooler	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G024	Nettoyer le turbocompresseur	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G025	Evacuer les condensations au niveau de l'intercooler	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G026	Contrôle du niveau d'huile du pont et reducteurs	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G027	Contrôle du couple de serrage des roues	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G028	Graissage du roulement de la couronne centrale du mecanisme d'orientation	OP3	ANNUELLE

PMPSNGN3G029	Contrôle de l'état des boulons de la couronne centrale du mecanisme d'orientation	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G030	controler l'usure du roulement de la couronne centrale du mecanisme d'orientation	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G031	contrôle et Graissage du roulement de la flechette	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G032	contrôle de la securité de surcharge de la plate-forme élévatrice	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G033	Test de la sécurité de surcharge de la plateforme	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G034	inspection des cables aciers de la fleche	OP3	ANNUELLE
PMPSNGN3G035	contrôle du switch à clé du mode Bypass/Recovery	OP3	ANNUELLE