PMPS - PICK-UP NACELLE COMET

Code tache	Libellé	Opération	Fréquence
PMPSNCM1G000	**Opération I**	**OP1**	**MENSUELLE**
PMPSNCM2G000	**Opération II**	**OP2**	**SEMSTRIEL**
PMPSNCM3G000	**Opération III**	**OP3**	**ANNUELLE**
PMPSNCM1G001	Nettoyage général de la plateforme	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G002	Contrôle de la présence et lisibilité signalétique de sécurité et de toutes les plaques d'informations et de fonctionnement	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G003	Contrôle général de la structure : Vérifier l'absence de craquelures, déformations, usure et desserrage.	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G004	Vérifier l'état de lubrification des points signalés dans le schéma de graissage (y compris le graissage de la coulisse)	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G005	Contrôler l'intégralité des commandes (présence de tous les boutons)	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G006	Vérifier les boutons d'urgence	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G007	Vérifier le fonctionnement des cellules de charge (le cas échéant)	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G008	Vérifier les détecteurs acoustiques et optiques	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G009	Contrôler le système de verrouillage de rotation nacelle	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G010	Contrôler le système anti-collision cabine	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G011	Contrôle de l'urgence avec pompe manuelle	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G012	Contrôle des micro-capteurs	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G013	Vérification de l'efficacité de la vanne de blocage du vérin de nivellement nacelle	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G014	Contrôler l'efficacité de la vanne de blocage des vérins de levage et nivellement du bras	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G015	Contrôle les stabilisateurs, les fixations et l'efficacité des vannes de blocage	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G016	Contrôler l'efficacité valve de blocage vérin d'inclinaison de la flèche (si présente)	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G017	Commandes à terre - Interrupteurs en état de marche ; aucun dommage visible ; étiquettes présentes et lisibles.	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G018	Vérifiez que le système d'auto-nivellement de la nacelle fonctionne correctement lorsque le bras est levé et abaissé.	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G019	Contrôler le niveau d'huile	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G020	Cylindres hydrauliques : contrôle d'absence de perte d'huile.	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G021	En cas de fuites liées à un joint de cylindre, remplacer le joint.	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G022	Pompes hydrauliques : contrôle d'absence de perte d'huile	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G023	Joint tournant : contrôle d'absence de perte d'huile	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G024	Réseau oléodynamique : contrôle d'absence de perte d'huile	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G025	Contrôle visuel de l'état de conservation de la carrosserie et des soudures de l'attache d'articulation (absence de fissures, signes d'usure, craquelures, etc...)	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G026	Contrôle du serrage des vis de stabilisation et des articulations	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G027	Vérifier le serrage de la flèche et du rotateur de la nacelle	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM1G028	Vérifier le serrage des boulons d'ancrage de l'équipement au véhicule	OP1	MENSUELLE

PMPSNCM1G029	Contrôler la tension des branchements électriques, s’assurer de l’absence de toute trace de corrosion et de fils dénudés	OP1	MENSUELLE
PMPSNCM2G001	Remplacer le filtre à huile	OP2	SEMSTRIEL
PMPSNCM2G002	Contrôle de pression du circuit et efficacité du tarage de pression maximale des distributeurs	OP2	SEMSTRIEL
PMPSNCM2G003	Vérification des temps de manœuvre	OP2	SEMSTRIEL
PMPSNCM2G004	Vérification de l'usure et du réglage des patins	OP2	SEMSTRIEL
PMPSNCM2G005	Contrôler les batteries (si présent) ; s’assurer que les bouchons d’évacuation d’air ne sont ni desserrés ni manquants, que les branchements électriques sont correctement serrés et qu’ils ne présentent aucune trace de corrosion, que le niveau d’électrolyte est suffisant	OP2	SEMSTRIEL
PMPSNCM2G006	Vérification vrillage câble électrique spiralé au niveau du distributeur et de la tourelle	OP2	SEMSTRIEL
PMPSNCM3G001	Nettoyage du réservoir d’huile	OP3	ANNUELLE
PMPSNCM3G002	Vidange de l'huile hydraulique	OP3	ANNUELLE